

BYGGEINSTRUKSJON *Bygg en balkongkasse*



Blomsterkassen med innebygd espalier blir et midtpunkt på balkongen, treterrassen eller uteplassen. Den kan også brukes som skillevegg i hagen. Fyll kassen med store krukker eller kle innsiden med plast som festes med stiftmaskin hvis du vil plante direkte i kassen. Ikke glem å lage avrenningshull i bunnen.

Følg disse trinnene for å lykkes:

TRINN 1

Sag topper på 2 stk. 1500 mm lange biter av rekke 45 x 45 mm til beina A i kapp- og gjæringssagen. Fire saginger i 45 grader. Kapp deretter begge A til 1370 mm.

TRINN 2

Sag til 2 stk. 730 mm lange bein B av rekke 45 x 45 mm. Sag til 4 stk. 200 mm lange tverrstykker C av rekke 45 x 45 mm.

TRINN 3

Lim og skru sammen, med rustfri skrue 6 x 110 mm, ett bein A og ett bein B med tverrstykker C til ett beinpar. Det nedre tverrstykket skal sitte 200 mm fra beinas nedre ende og det øvre tverrstykket skal sitte 510 mm fra beinas nedre ende. Lag et nytt beinpar på samme måte.

TRINN 4

Sag til 2 stk. 665 mm lange tverrstykker D av rekke 45 x 45 mm. Lim og skru de to rammedelene D mellom begge beinparenes høye bein A med rustfri skrue 6 x 110 mm. Det nederste tverrstykket skal sitte 630 mm fra beinas nedre ende og det øverste tverrstykke skal sitte 1214 mm fra beinas nedre ende.

TRINN 5

Utfør kontrollmåling av avstanden mellom begge D og sag til en midtramme E av rekke 45 x 45 mm. Lim og skru fast E på midten mellom begge tverrstykkene D med rustfri skrue 6 x 110 mm.

TRINN 6

Sag til 4 stk. 550 mm lange deler F til kryssene av rekke 45 x 45 mm. Plasser en F diagonalt over det ene hullet i espalieret og marker hvor den skal skråsages i endene. Se til at den passer. Gjør det samme med neste F som motsatt diagonal. Se til at den passer. Sett begge F på plass i hullet fra hver sitt hull, og marker hvor de møtes. Fjern delene og sag dem av på midten. Det er enklest med kapp- og gjæringssag innstilt på halve rammedelens dybde. Prøv ut vinkelen og sag frem og tilbake noen ganger til alt tre er kuttet av. Jevn ut bunnen med et stemjern etter behov. Lim sammen krysset. Lag et nytt kryss på samme måte for det andre hullet.



TRINN 7

Sett begge kryssene på plass og skru fast med terrasseskrue 4,2 x 75 mm ovenfra og nedenfra gjennom tverrstykkene D.

TRINN 8

Sag til 4 stk. 755 mm hyllekasser K av glattkant 21 x 95 mm. Lim og skru fast 2 stk. bord K med terrasseskrue 4,2 x 55 mm på de nedre tverrstykkene C.

TRINN 9

Sag til 2 stk. 755 mm lange bord G av glattkant 21 x 95 mm. Monter dem mot beina A som bakside av kassen. Kontroller lengden slik at de ikke stikker ut utenfor beina A. Skru fast bordene G med terrasseskrue 4,2 x 55 mm.

TRINN 10

Sag til 4 stk. 290 mm gavlbord H. Plasser dem på sidene mellom beina A og B, og kontroller lengden slik at de ikke stikker ut foran. Skru dem fast med terrasseskrue 4,2 x 55 mm.

TRINN 11

Sag til 2 stk. 797 mm frontbord J, og kontroller at lengden er nøyaktig. Skru dem fast med terrasseskrue 4,2 x 55 mm.

TRINN 12

Sag utsparing for frambeina B i de to gjenstående hyllekassene K. Fordel dem jevnt i bunnen av kassen og skru dem fast med terrasseskrue 4,2 x 55 mm.

TRINN 13

Sag til 1 stk. 755 mm lange hylleplan M av glattkant 22 x 120 mm. Lag utsparing for beina A i hyllen M. Sag til de kileformede konsollene L av glattkant 21 x 95 mm.

TRINN 14

Lim og skru fast hyllen M på oversiden av den øverste rammedelen D med terrasseskrue 4,2 x 55 mm. Forbor for skruene i konsollene L. Press konsollene L mot A og M, lim og skru dem fast med terrasseskrue 4,2 x 75 mm inn i A og med terrasseskrue 4,2 x 55 mm ovenfra gjennom hyllen M.

TRINN 15

Slip blomsterkassen. Grunnmales. Slip igjen. Mal deretter med to lag vindusmaling som gir en hard og slitesterk overflate.

INNKJØPSLISTE Dette behøver du til byggingen

Mengden av virke totalt inkluderer 10 prosent margin for kapp. Gjør et overslag for å få ut de hele lengdene du behøver.

Rekke 45 x 45 mm (totalt 10,3 lpm)

- 2 x 1370 mm (A)
- 2 x 730 mm (B)
- 4 x 200 mm (C)
- 2 x 665 mm (D)
- 2 x 439 mm (E)
- 4 x 537 mm (F)

Glattkant 21 x 95 mm (totalt 8,3 m)

- 2 x 775 mm (G)
- 4 x 290 mm (H)
- 2 x 797 mm (J)
- 4 x 755 mm (K)
- 2 x 130 mm (L)

Glattkant 21 x 120 mm (totalt 0,8 m)

- 1 x 755 mm (M)

Skruer

- 14 stk. frie skruer 6 x 110 mm
- 10 stk. terrasseskruer 4,2 x 75 mm
- 52 stk. terrasseskruer 4,2 x 55 mm

Trelim for utendørs bruk

Grunnmaling

Vindusmaling

