



Hurtigguide: Origo trådløs temp./røykvarsler, SA422WS

Viktig informasjon om systemet:

Man kan sette hovedenheten i programmeringsposisjon uendelig mange ganger. Om man skulle komme til å pause en varsler under programmering, havner den i pausemodus i 10 minutter. Det går an å tvinge den ut av pausemodus gjennom å ta ut batteriene. Avvent i 10 sekunder innen man setter tilbake batteriene igjen. I pausemodus går det ikke an å sammenkople. Forsøker man å teste systemet så kommer den/de varslere som fortsatt er i pausemodus ikke til å reagere. Om det fortsatt ikke fungerer etter pausetiden er over, skal systemet nullstilles og programmeres om på nytt. Derfor er følgende trinn å anbefale.

Programmere:

- 1. Nullstill først samtlige enheter (hold testknappen inne i ca. 16 sekunder til rød LED blinker raskt, slipp testknappen og trykk 2 ganger på testknappen. Varsleren gir i fra seg et tydelig pip og har nå gått tilbake til fabrikkmodus).**
- 2. Ta ut batteriene av samtlige enheter.**
- 3. Sett i batterier i hovedenheten samt en slaveenhet (la alle andre varslere være batteriløse mens du programmerer).**
- 4. Sett hovedenheten i programmeringsposisjon (hold testknappen inne i ca. 7 sek. til rød LED lyser med fast lys).**
- 5. Trykk på testknappen på slaveenheten og slipp så fort rød LED lyser (ca. 2 sek, hovedenhet og slaveenhet blinker raskt i et par sekunder).**
- 6. Når slaveenheten er sammenkoplest med hovedenheten så tar du ut batteriene av slaveenheten**
- 7. Sett i batterier i neste slaveenhet som skal programmeres og gjenta steg 4-6 (gjør det samme med alle slaveenheter. På denne måten får du aldri uønsket signal fra en annen slaveenhet under programmering).**
- 8. Når du har programmert ferdig alle enhetene, trykk på testknappen på hovedenheten for å avslutte programmering (hovedenheten gir fra seg et kort pip) eller vent i 60 sekunder till hovedenheten automatisk går ut av programmeringsmodus.**

Test systemet:

Sett i batterier i samtlige enheter. Trykk og hold nede testknappen på valgfri enhet, slepp ikke testknappen før alle røykvarslere har varslet. De som varsler begynner også å blinke, noe som gjør det enklere dersom det er vanskelig å høre hvilke som varsler.

Viktig:

Det kan ta mellom 30 og 60 sekunder innen alle enheter har varslet. Hold testknappen inne helt ut.



Safety for life